



【下手フライギャラリーコンセント】
 C型60Aコンセント *2
 C型20Aコンセント(分岐MCCB付) *1
 D型20Aコンセント(分岐MCCB付) *2
 イーサネットコネクタ(AUX1) *1
 ※客席分電盤より給電

【上手フライギャラリーコンセント】
 C型60Aコンセント *2
 C型20Aコンセント(分岐MCCB付) *1
 D型20Aコンセント(分岐MCCB付) *2
 イーサネットコネクタ(AUX1) *1
 ※客席分電盤より給電

【第1シーリングライト用コンセント】*2
 C型60Aコンセント *2
 C型20Aコンセント(分岐MCCB付) *1
 D型20Aコンセント(分岐MCCB付) *2
 イーサネットコネクタ(AUX1) *1
 ※客席分電盤より給電

【技術ギャラリーコンセント】*2
 C型60Aコンセントx1
 イーサネットコネクタ(AUX1)x1
 ※客席分電盤より給電

【第2シーリングライト用コンセント】*2
 C型60Aコンセント *2
 C型20Aコンセント(分岐MCCB付) *1
 D型20Aコンセント(分岐MCCB付) *2
 イーサネットコネクタ(AUX1) *1
 ※客席分電盤より給電

【技術ギャラリーコンセント】*2
 C型60Aコンセントx1
 イーサネットコネクタ(AUX1)x1
 ※客席分電盤より給電

【第3シーリングライト用コンセント】*2
 C型60Aコンセント *2
 C型20Aコンセント(分岐MCCB付) *1
 D型20Aコンセント(分岐MCCB付) *2
 イーサネットコネクタ(AUX1) *1
 ※客席分電盤より給電

【客席分電盤(1)】
 単相三線主幹 MCCB 400A
 直回路 MCCB 75A *4
 直回路 MCCB 60A *7
 直回路 MCCB 30A *2
 直回路 MCCB 20A *2

【客席分電盤(2)】
 単相三線主幹 MCCB 400A
 直回路 MCCB 75A *8
 直回路 MCCB 60A *4

