


久留米座 フロント面音響図

フロントサイドコネクター盤(下手)	
エアマイク 下手	1
ワイヤレスアンテナ 下手(50Ω BNC)	1
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
音響室入出力パッチ架	1, 2 (BNC)
マルチコネクター(16ch)	P
マルチ(バラ)	P 1~8(メス)
赤外線ラジエーター	BNC(音響室入出力パッチ架) 専用電源15A x1
音響電源 CEEフォーム(30A)	2口
音響電源 平行15A	1回路



フロントサイドコネクター盤(上手)	
エアマイク 上手	1
ワイヤレスアンテナ 上手(50Ω BNC)	1
インカム	A/B, A/C, A/D, A~D
音響室入出力パッチ架	1, 2 (BNC)
マルチコネクター(16ch)	Q
マルチ(バラ)	Q 1~8(メス)
赤外線ラジエーター	BNC(音響室入出力パッチ架) 専用電源15A x1
客席カメラ	回線一式
音響電源 CEEフォーム(30A)	2口
音響電源 平行15A	1回路